


Manual de instrucciones

Estufa de patio eléctrica

ER-9



Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar su nueva estufa halógena.

Arme la estufa de pedestal asegurándose de que todos los elementos estén presentes, de que no queden componentes en la caja y de que la pantalla de la estufa esté libre de cualquier material de embalaje.

Observe y siga los pasos detalladamente para ensamblar su estufa eléctrica.

No conecte la estufa a la fuente de alimentación eléctrica hasta que todo el montaje esté completo.

No conecte la estufa a la fuente de alimentación eléctrica si alguno de los componentes o el cable de alimentación está dañado de alguna manera.

ADVERTENCIA: Su estufa no está equipada con un dispositivo para controlar la temperatura de la habitación. No Utilice esta estufa en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir de la habitación por sí solas, a menos que se proporcione supervisión constante.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.

PRECAUCIÓN — Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando hay niños y personas vulnerables.


Precaución

Utilice la estufa únicamente sobre una superficie horizontal, firme y sólida, donde todos los pies de la base estén en contacto con el suelo. (Si la estufa se inclina o se cae, se activará el interruptor de apagado automático)

1. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del mismo. aparato por una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños de 3 años o menos de 8 años solo podrán encender o apagar el aparato si este se ha colocado o instalado en la posición de funcionamiento normal prevista y si han recibido instrucciones o supervisión sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que conlleva. Los niños de 3 años o menos de 8 años no podrán enchufar, regular ni limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento.
3. Esta estufa no está equipada con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí solas, a menos que se proporcione una supervisión constante.
4. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.
5. Los niños no deben jugar con el aparato.
6. El aprendizaje y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
7. Nunca fije ni coloque la estufa cerca de materiales inflamables o combustibles.
8. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
9. La estufa no debe ubicarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
10. Coloque la estufa al aire libre o en un área abierta grande y lejos de cualquier obstrucción como ramas o donde el calentador esté cerca de cualquier objeto que pueda verse afectado por el calor, como muebles, cortinas u otros objetos inflamables (distancia mínima de 1 metro).
11. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
12. No introduzca ningún objeto a través, obstruya ni cubra la rejilla de la estufa.
13. No lo mueva cuando esté conectado a una fuente de alimentación eléctrica y siempre espere a que la estufa de patio se enfríe antes de guardarla.
14. No toque la estufa cuando esté en uso.
15. Las diferentes posiciones de los interruptores deberá ser visible desde una distancia de 1 m.
16. La unidad debe colocarse a una distancia libre de 100 cm de la pared.

- 17.No enrolle el cable de alimentación en la unidad.
- 18.La unidad debe manipularse con cuidado y evitar vibraciones o golpes.
- 19.La unidad es solo para uso doméstico. No es seguro usarla en una obra, invernadero, granero o establo donde haya polvo inflamable.
- 20.El cabezal de la unidad alcanza una temperatura elevada durante el funcionamiento. Desconecte la unidad y espere a que se enfríe antes de limpiarla.
- 21.No utilice esta unidad en lugares donde exista causticidad o aire volátil, es decir, polvo, vapor, gas, etc.
- 22.No utilice esta unidad como secador de ropa ni de toallas.
- 23.No utilice esta unidad en lugar de la propagación y cría de animales.
- 24.No sumerja esta unidad en agua para limpiarla.
- 25.La unidad debe enchufarse en un enchufe que sea fácilmente visible y accesible.
- 26.Es posible que aparezca un punto oscuro en la superficie de los elementos calefactores durante los primeros minutos después de encenderlo. Esto es normal y no afectará el rendimiento de la unidad.
- 27.No utilice esta estufa con un programador, temporizador, sistema de control remoto separado o cualquier otro dispositivo que encienda el calentador automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si la estufa está cubierta o colocada incorrectamente.
- 28.No utilice esta estufa en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
- 29.No utilice esta estufa si se ha caído.
- 30.No la utilice si hay signos visibles de daños en la estufa.
- 31.Coloque esta estufa sobre una superficie horizontal y estable.
- 32.No utilice esta estufa en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir de la habitación por sí solas, a menos que exista supervisión constante.
- 33.No utilice esta estufa si se ha caído;
- 34.No la utilice si hay signos visibles de daños en la estufa.
- 36.Coloque esta estufa sobre una superficie horizontal y estable..
- 37.Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

Accesorios




Ítem.	Nombre	Cantidad
1	Placa fija	3
2	Perno explosivo M6*50	3
3	Llave M6	1
4	Llave hexagonal en forma de L	1
5	Tornillo M6*25 mm	3
6	Tornillo M4*8 mm	3
7	Mando a distancia	1

Instalación

La estufa ER-9 Combi está fabricada con componentes de la mejor calidad de acuerdo con las normas legales vigentes y certificado para garantizar su seguridad durante su uso. Para obtener los mejores resultados del aparato, asegúrese de que la instalación la realice un electricista cualificado de acuerdo con las siguientes instrucciones y teniendo en cuenta la normativa vigente. Al utilizar la estufa, siga atentamente las instrucciones y recomendaciones que aparecen a continuación.

- Distancias mínimas requeridas:
 - a) A 50 cm de la pared lateral
 - b) 50cm desde el techo

c) Altura de instalación superior a 180cm



- Nunca fije ni coloque la estufa cerca de materiales inflamables o combustibles.
- En general, las estufas deben colocarse a una distancia segura (espacio libre) de al menos 2,0 m de materiales combustibles y paredes de vidrio. Si se instalan en talleres o garajes donde se utilizan pinturas inflamables o combustibles, las estufas deben instalarse a una distancia de al menos 4,0 m de la fuente de peligro.
- Si las estufas se colocan en áreas donde se realiza cualquier tipo de pintura con pistola rociadora, no se deben utilizar durante las operaciones de pintura.

- Nunca utilice la estufa en áreas particularmente polvorientas y explosivas.


Conexión a fuente de alimentación de 220-240 voltios

- Es importante asegurarse de que el suministro eléctrico tenga la capacidad adecuada para la carga eléctrica requerida por el aparato que se está instalando.
- Estos aparatos deben estar conectados a tierra.


Proceso de montaje




Advertencia: ¡Primero retire toda la película protectora alrededor de la pantalla decorativa grande!




1. Conecte la parte inferior del cuerpo con los tornillos 3-M6*25mm.



2. Alinee la cabeza y el cuerpo principal con los conectores macho y hembra, y luego bloquéelos con tornillos M4*8MM..




3. Mueva el producto a la posición de uso y fíjelo con la placa de fijación del chasis..



Operación

Conecte el cable de alimentación a una fuente de alimentación ubicada en un área segura y seca.

Panel de control:



Tocar "↑" por primera vez, y la pantalla se encenderá en la marcha baja

Tocar "↑" por segunda vez, y la pantalla se encenderá en la posición media

Tocar "↑" por tercera vez, y la pantalla se encenderá a la marcha alta

Tocar "↑" por cuarta vez, y la pantalla se apaga.

Tocar "↓" Por primera vez, el pedestal del producto se enciende y se calienta..


Tocar "↓" Por segunda vez, el pedestal del producto apaga la calefacción..

En cualquier condición de funcionamiento del producto:

Tocar "🕒" por primera vez, y el producto se encenderá durante 2 horas.

Tocar "🕒" por segunda vez, el producto se apagará automáticamente.

El mando a distancia:



- Aunque la estufa de patio es resistente las gotas de agua, no la use cuando llueva o en condiciones húmedas.
- Desconecte siempre el cable de alimentación del suministro eléctrico cuando la estufa de patio no esté en uso.

MANTENIMIENTO

- Desenchufe la unidad y déjela enfriar completamente.
- Para mantener limpia esta unidad, la carcasa exterior se puede limpiar con un paño suave y húmedo. Si es necesario, puede utilizar un detergente suave. Después de limpiarla, seque la unidad con un paño suave.
- NO use alcohol, gasolina, polvos abrasivos, abrillantador de muebles ni cepillos ásperos para limpiar el calentador. Esto puede causar daños o deterioro en la superficie de la estufa.
- Aunque esta estufa está aprobada para uso en exteriores, NO la moje con agua por su seguridad.
- Espere hasta que la unidad esté completamente seca antes de usarla.

ALMACENAMIENTO

Cuando no utilice esta unidad, guárdela en un lugar fresco y seco. Para evitar la acumulación de polvo y suciedad, utilice el embalaje original para volver a embalarla.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si esta unidad no funciona correctamente, verifique lo siguiente antes de realizar la reparación o el servicio:

- Compruebe si el cable de alimentación está enchufado a una toma eléctrica; si no, conéctelo.
- Verifique si la electricidad al fusible principal está funcionando.
- Asegúrese de que los interruptores de alimentación estén encendidos. De lo contrario, seleccione una configuración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Clasificaciones: 220-240 V 50-60 Hz
- Consumo de energía: 3000W
- Aislamiento: clase I



RAEE

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que, al final de su vida útil, su equipo eléctrico y electrónico debe desecharse por separado de la basura doméstica. Existen sistemas de recogida selectiva para el reciclaje en la UE. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el distribuidor donde adquirió el producto

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO

Este equipo tiene una garantía de 1 año contra defectos de fabricación. El uso diferente, la modificación del producto, la mala conservación después del uso, la intervención o intentar repararlo causan total caducidad de la garantía.

ES REQUISITO INDISPENSABLE ADJUNTAR LA FACTURA O BOLETA DE COMPRA PARA HACER USO DE LA GARANTÍA.

Para Servicio Técnico, repuestos y garantía contactar a:
Tel +569 74767195

IMPORTA Y DISTRIBUYE

U.S.ONE CHILE S.P.A.

Camino Lo Echevers 901 16^a Quilicura , Santiago, Chile

Tel +562 22630002

www.combi.cl